



Tremolo

LED投光器 トレモロ




—— 色温度切替時の注意事項 ——


■■■■ 色温度切替スイッチ ■■■■




OFF



3000K



4500K



6000K

色温度切替は、**必ず電源を切って**から行ってください。
電源をつけたまま切替を行うと故障する可能性があります。